



HUTSCHENREUTHER
GERMANY

Baronesse - das Sortiment



- | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 Teller flach rund
17 / 20 / 25 cm | 2 Teller tief rund
24 cm | 3 Suppentasse/
Untertasse
0,34 l / 17 cm | 4 Schüssel rund
13 / 25 cm | 5 Schüssel eckig
20 / 23 cm | 6 Schüssel mit Deckel /
Terrine mit Deckel
1,50 l / 3,20 l | 7 Sauciere mit Fuß
0,35 l | 8 Eierbecher mit Fuß | 9 Platte oval
24 / 32 / 38 cm |
| 10 Platte rechteckig
32 cm | 11 Platte rund flach
32 cm | 12 Milch-/Zuckertablett
24 cm | 13 Kaffeekanne /
Deckel
1,35 l cm | 14 Teekanne /
Deckel
1,0 l | 15 Zuckerdose /
Deckel
0,25 l | 16 Gießer
0,18 l | 17 Espresso/Mokka tasse/
Untertasse
0,10 / 11,5 cm | 18 Kaffeetasse /
Untertasse
0,20 l / 15 cm |
| 19 Teetasse /
Untertasse
0,22 l / 15 cm | | 20 Dekor
Estelle | 21 Dekor
Estelle bleu | 22 Dekor
Jacqueline | | | | |

